
X10
X7
X8
R30
R29
R26
R27
R32
R31
R28
R33
C35
C36
DA3
DA4
C64
C63
R62
R63
D8
D5
Q1
D7
R58
R60
C53
C61
C62
R34
R36
R35
R50
R41
R53
R52
C49
R55
R54
DD5
ZQ4
R61
C51
C50
ZQ3
R51
C41
C42
DD4
C58
C57
C55
D3.3V
DGND
X5
C54
C59
C60
R37
C47
C48
C37
X6
X1
R47
R43
R39
R46
R42
C38
R49
R45
P4
R48
R44
D6
JTAG_SWD
JTCK-SWCLK
DGND
JTMS-SWDIO
D3.3V
ATTENTION
C5
C6
C27
C4
C7
C26
DD1
C3
C8
C9
C2
R12
R18
C10
C1
R66
Simplematica Ltd. © 2012
ZQ2
C12
C17
C18
C11
C23
C24
L1
R19
C25
C21
ZQ1
R17
BOOT
X2
C22
B1
RESET
D3.3V
DA1
DGND D3.3V
DGND 5.0V
R21
PC13
X3
D3
D4
R20
C30
2 Pin

R56
R57
L3
L4
X9
R65
R64
C44
C43
C45
C46
L2
C39
C40
C56
C52
R59
PB4
R40
R38
DD3
C16
R16
C15
R14
R4
R3
R2
C13
R5
R6
R7
R8
DD2
R1
R15
R24
R13
C14
R25
RESET#
R9
R10
R11
C33
DA2
C34
D18
C20
C19
D1
C31
C32
D2
STMicroelectronics